


Původní zapojení




www.elektro-motory.cz

Vypínač

Motor

Zapojení s modulem
plynulého rozběhu



Soft start ZLB KR230-16A

Modul se zapojuje mezi původní vypínač a motor podle schématu.

Modul je napájen 230 V. „Nulák“ je společný pro motor i pro modul (modrý vodič C), napájecí fáze vede do modulu (červený vodič A) a výstupní fáze z modulu vede do motoru (černý vodič B). Při správném zapojení modul funguje na první pokus. Rozběh motoru trvá několik málo sekund, je tedy daleko plynulejší.